

# UV-3R **BAOFENG** VHF/UHF TRX

Alle menu's zijn te openen door op **MENU** te drukken en daarna het nummer voor te draaien met de draaiknop. **U/V** om te wijzigen weer **U/V** om op te slaan

## OMENU

nr	Naam	Beschrijving	Mogelijkheden
1	RXCODE	Ontvangsttoon	Uit, CTCSS, DCS
2	TXCODE	Zendtoon	Uit, CTCSS, DCS
3	SQL	Ruisonderdrukking	0-9
4	LIGHT	Schermlverlichting	Uit, Aan, Toets
5	K TONE	Toets Piep	Uit, Aan
6	VOX	VOX	Uit, 1-9
7	POWER	Zendvermogen	Hoog, Laag
8	DW	Dual Watch/UHF & VHF VFO	Uit, Aan
9	STEP	Frequentiestap grootte	5/25kHz
10	OFFSET	Omzetterverschuiving	0-37,995, 0-69,995M
11	SHIFT	Richting van de verschuiving	0,+
12	STE	Squelchruis onderdrukking	Uit, Aan
13	W/N	Brede/Smalle ontvangst	Breed/Smal
14	SAVE	Energiebesparing	Aan, Uit
15	TOT	Zendtijdbegrenzer	Uit, 30, 60, ,180 sec.
16	SCANM	Scanherhaling	TO (Tijd), CO (Draaggolf)
17	RELAYM	Relay Message	
18	BCLO	Bezet Kanaal Blokkering	Uit, Aan (niet zenden op bezet kanaal)

### OAan/uit zetten

Druk **ON/OFF** 1 sec in, toont de accuspanning voor inschakelen.

### OVolume regelen

Druk **VOL** daarna draaien.

### OVHF/UHF omschakelen

Druk **U/V** om VHF/UHF te wisselen.

### OSnel draaien

**F** daarna 1 MHz afstem stappen, **F** om terug te gaan naar normaal

### OVFO Geheugen omschakelen

Druk **U/V** 1 sec om te schakelen tussen VFO en geheugen mode

### OScannen

Druk **F/Alert** dan **Menu** om het scannen te starten (zowel in VFO als Geheugen mode).

### ODual watch

Menu 8 om zowel het VHF als het UHF VFO te monitoren.

### OTOetsvergrendeling

Druk **MENU** 1 sec. vergrendelt F/Alert, Lamp, U/V toetsen

### OOpen squelch

Houd **VOL** ingedrukt om de squelch te openen

### O1750 Hz toon

Druk **PTT + VOL**, laat **VOL** los

### OGeheugen opslaan

**F** dan **U/V** -Draai naar geheugen 1-99, dan **U/V** om op te slaan.

### OFM radio

**Lamp/FM** 1 sec. Verkeer op VHF/UHF heeft voorrang op de FM radio.

### OFM radio geheugen opslaan

**F** dan **U/V** -Draai naar geheugen 1-15, dan **U/V** om op te slaan.

### Onergiebesparing

Menu 14, automatisch laag zendvermogen bij ontvangst van een sterk signaal.

### OMicroprocessor Reset

Houd **F/ALERT** in tijdens insch. reset VFO naar 400MHz, Geen CTCSS/DCS, Laag vermogen, energiesparen aan, Vol 5, Squelch 5, toets piep aan, alle anderen uit.

### OBezet kanaal blokkeren

Menu 18: geen TX mogelijk als de squelch open is.

### OBanden

136-174 MHz en 400-470 MHz 87-108 MHz FM Alleen ontvangst

### OVoedingsspanning & stroom

Nominaal: **3,8 VDC**

Rust : **75mA**

Max ontvangst: **400mA**

Max zenden : **1,4A**